

取付説明



取付説明



・上下高さを調節します

機能一覧

できること

必ずお読みください



◆高所作業中の安全フック 未使用時にアラート通知



- ◆高度設定 マイナス高度、安全範囲の設定
- ◆警報鳴動設定 猶予時間や管理者への通知設定
- ◆温度アラート設定 デバイスの温度を任意設定し アラート通知
- ◆デバイス高温警報設定 デバイスの高温を通知
- ◆待機モード 休憩中などでのアラート一時停止

機能一覧

できること

必ずお読みください

◆安全フック使用状態のリアルタイム・リモート監視 管理者のスマホへ、アラート通知



◆過去に発生したアラートの履歴確認、 各作業者毎の、高度と安全フック使用の履歴確認

| 19-0 Sky Work Watcher | = | | | | | | | | 043(00 | AND: |
|-----------------------|------|-------|-------|----------|----------|------|------------|----------|--------|---------------------------------------|
| () \$755#-F | 警報 | 発報ログ研 | \$12 | | | | | | 84.04 | 0.7988 0 :setu001 R08:2024/05/0718 |
| D names | 11.4 | 085 | | | | | | | A free | |
| 85 9%-78B | 5.91 | 880-F | 1 846 | 1 3-710 | DRRC | 1.94 | MS 810 | 8198 | 5 B | st 🕴 🖥 🔐 |
| A cont | | | | | | | N 10.0 | | - | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| a manover | | 0001 | 1984 | selbu001 | 88.28 | DEF | 2024-09-30 | 15-48-37 | 3 | a |
| 2 米モナンフレート発見 | | 9901 | 185A | sebu001 | 89.85 | 09 | 2524-66-20 | 154721 | | R 0.4 |
| Reasonantes | | 0001 | 189A | uelbud01 | 88.2.8 | CFF | 2024-08-20 | 143033 | | 27 L |
| | | 0001 | 103A | sebu001 | 首都 光带 | CN | 2524-66-20 | 3450:53 | | 12 |
| = パロワード変更 | | 1001 | 189A | sebu001 | 88.3.8 | CFF | 2024-08-20 | 342044 | | 8 |
| | - 5 | 9004 | 989A | sebu001 | 四年 大田 | 09 | 2024-06-20 | 3429:08 | | ,7 E |
| | | 0001 | 189A | selbu001 | 88.2.8 | CFT | 2024-08-20 | 14.2753 | | •• •• •• •• |
| | | 9901 | 183A | sebu000 | 88.48 | 05 | 2024-06-20 | 34,2790 | | 12 |
| | 2 | 0001 | 28.6A | salb.001 | 252 2.25 | CET | 2024-08-20 | 142522 | | 2 |
| | 10 | 1011 | 10.04 | sebu001 | 88.88 | 05 | 2524-65-20 | 142505 | | |



アプリインストール手順

必ずお読みください

1. Androidスマートフォンにて下記にアクセスしてください。

https://skyww.seibu-denki.biz/filebox/sys/media/appVersionControl/1/Sky_Work_Watcher.apk



2. 「OK」を選択してください。



 ダウンロード完了まで しばらくお待ちください。



4. 「開く」を選択して ください。



5. 「インストール」を選択 してください。



 「開く」を選択すると アプリが起動します。



スマートフォン操作

アプリ起動

必ずお読みください

スマートフォンの画面から下記のアイコンを選択してください。 アプリが起動します。

《画面例》 1. 画面のアイコンを押します。 2. アプリを起動します





アプリ起動 必ずお読みください 15:48 🗹 🖻 0 74 95 (管理者モード切替 GPS/BL 有効/許可 許可 ① 有効 ✓ 許可 ✓ 有効 ✓ 出力 赤色アイコンをタップし、GPS・BLを 有効/許可します。 有効/有効化中は、緑色「√」になります。 デバイス設定 開始 START 「デバイス設定」をタップすると入力画面 が表示されます。 デバイスコードを入力し「決定する」を デバイス設定 タップします。 🔶 デバイス1 🌘 デバイス2 ユーザ名 デバイスコード ユーザ設定 現場 を入力してください ◄ 0 デバイス1 23080097 デバイス 2 デバイス2

決定する

アプリ起動

必ずお読みください



企業ID設定

「ユーザ設定」をタップすると設定画面が 表示されます。

「企業 I D変更」をタップすると、 「企業 I D」と「パスコード」入力画面が 表示されます。

入力し「決定する」ボタンをタップします。

企業IDが入力され、設定画面に戻ります。





スマートフォン操作

アプリ起動

必ずお読みください

開始・終了操作

「開始」をタップすると、通信を開始します。 通信中は、赤色「終了」ボタンになります。デバイスアイコンは白になり 電池アイコンが表示されます。

「終了」をタップすると通信を終了します。



※注意事項

アプリとデバイスの接続に失敗する場合には、スマートフォンの再起動と デバイスの電源OFF・ONを実施してください。

警報設定確認

必ずお読みください



警報設定確認

画面左下の画像アイコンををタップ するとGPS/BLの欄に、高度・温度警 報鳴動設定が表示されます。

画面を消す時は ≥ をタップしてく ださい。

待機モード

必ずお読みください

13:50 * 🕩 👽 🖌 🗎 83% 「アラートー覧 Sky Work Watcher 昆ログ 許可 ✓ 有効 ✓ 許可 ✓ 有効 ✓ STOP デバイス設定 4 23110005 4 23110007 待機モードです。 西部 **元**記 (1001) 博多A (0001) .

待機モード

通信中にデバイスの電源を1秒長押しすると 待機モードが0Nになります。 待機モードを0FFにする時も電源を1秒長 押ししてください。

待機モード中は、画面下部が黒くなり待機 モードの表示がでます。

※注意事項 待機モード中は高度のアラート機能が 一時停止します。

階段、エレベーターの昇降中や、高所の 休憩室内等、安全な場所のみで使用くだ さい。

スマートフォン操作

管理者モード 1/2

必ずお読みください

※注意事項

管理者モードを利用し通知をうけるには、事前に以下2点をありにしてください。

- ・作業員管理 > 管理者モード有効を√ありにし保存する
- ・ダッシュボード > 管理者通知設定 > 通知ありに移動し保存する



管理者モード 2/2

必ずお読みください





開始画面の右上の アラートー覧 ボタンを

タップすると警報鳴動履歴が表示されます。 表示の説明は、ダッシュボード>9.警報 発報通知を参照ください。

< 閉じる 」開始画面に戻ります。

管理者モード終了
 管理者モードを終了
 する時にタップします。画面が表示されます。

 管理者モード終了

管理者モード終了しますか?
 キャンセル 終了する

「終了する」をタップすると、管理者モードが終了し作業員モードに戻ります。

音声再生と停止のタイミング

必ずお読みください

アプリ(スマートフォン)とデバイスの接続で発生する音声

| 音声種類 | 音声 | 発生タイミング | 停止タイミング |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|---------|
| 接続成功音 | 接続成功音 《 (ティロリン) | アプリとデバイスが正常に 接続されたとき1回再生 | 再生後停止 |
| 開始中 | BT切断 【 | 開始中、デバイスが切断 | 再生後停止 |
| BL切断音 | (ジリリリン) | されたとき1回再生 | |
| 開始中 | インターネット切断 く き | 開始中、ネット回線が切 | インターネット |
| インターネット切断 | (ジリリ・ジリリ) | 断されたときループ再生 | 再接続後停止 |
| インターネット | ネット切断音 | インターネット接続が失わ | 再接続後停止 |
| 切断 | (ヴェヴェ・ヴェヴェ) | れたとき1回再生 | |

異常を感知した時に発生する音声

アラート

| 音声種類 | 音声ファイル | 発生タイミング | 停止タイミング |
|-------------------|----------------------------|--|---|
| 警告音 | 高度異常音 (〔ビィーッ〕 | 安全高度以外のエリアで フック未使用状態が設定 時間を超過したときループ 再生 | ・フック使用 ・安全高度エリアへの 移動 ・アプリ停止 |
| 温度アラート音 (任意温度) | 任意温度アラート 《 (ブーッ) | デバイス1が設定温度を 超過かつ警報猶予時間 を経過したとき1回再生 ※設定温度低下まで5分おきに ループする。 | ・再生後停止 ※ルーブ再生停止 ・デバイスの温度低下 ・アプリ停止 |
| 高温アラート音 | 高温アラート ��ミ (ゥーゥー) | デバイス1,2のどちらかが 80℃を超過したとき ループ再生 | ・デバイスのオフ ・アプリ停止 ※デバイス温度低下後に 使用再開する。 |

アプリ更新について

アプリ更新 No1

必ずお読みください

アプリの更新があった場合、アプリを開くと更新確認があります。 画面操作に沿って更新してください。

 アプリを開きます。更新告知画「はい」を押します。
 ※「いいえ」を押した場合は更新されず、現状のアプリが使用可能ですが、 アプリを開くたびに更新告知画面が表示されます。



次のページへ



アプリ更新 No2

必ずお読みください

次のページへ

 アプリを開きます。更新告知画「はい」を押します。
 ※「いいえ」を押した場合は更新されず、現状のアプリが使用可能ですが、 アプリを開くたびに更新告知画面が表示されます。



アプリ更新について

アプリ更新 No3

必ずお読みください

アプリの更新があった場合、アプリを開くと更新確認があります。 画面操作に沿って更新してください。

 アプリを開きます。更新告知画「はい」を押します。
 ※「いいえ」を押した場合は更新されず、現状のアプリが使用可能ですが、 アプリを開くたびに更新告知画面が表示されます。





企業用画面

| ログイン | 必ずお読みください |
|---|--|
| + Login Sky Work Watcher LIVE × + | - 🗆 X |
| ← → C 🛤 skyww.seibu-denki.biz/sys/login-company | 👓 🕁 🖸 🔲 🔮 Effett7 : |
| | ログイン ▲ メールアドレス ▲ パスワード ■ ログイン情報を記憶 ▲ 3ログイン |

接続先のURL https://skyww.seibu-denki.biz/sys/login-company



管理者情報として申請した メールアドレス と パスワード を使用しログインしてください。 初回ログインのみ、利用規約に同意が必要です。

当サービスを快適にご利用いただくために、以下のブラウザでの ご利用を推奨します。 ※JavaScriptの使用が許可されている必要があります。 ・Microsoft Edge 最新版

- · Google Chrome 最新版
- ・macOS Safari 最新版
- ・iOS、Androidの標準ブラウザ

画面の共通操作

画面移動

必ずお読みください

各画面への移動方法を説明します。

1.画面左上の 📃 を、押します。



2. 画面一覧が表示されます。画面移動したい項目を押します。



3.確認画面が表示されます。「はい」を押します。 確認画面なしで一覧に移動する画面もあります。



4.一覧画面が表示されます。

| +) Sky Work Watcher | | | | | | | | | | | IN 84 94 10 | 部大郎) - |
|--|-------|----------|----------|---------|--------------|----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--------|
| @ #yya#-F | 作業 | 員管理 | | | | | | | | | | OXAES |
| g variant | 1.0.0 | 件表示 | | | | | | | | | | 100 |
| • • * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | | | | | | | | | | | |
| 第、ダループ管理 | S.N | 3-1700 | (1第四名(姓) | 作業月名(石) | \$28.9 5 | 住用 | 89680 | **** | **** | 8646222 | 管板电影新子用型 (9) ⁵ | 8.85u |
| 1 10:4E# | | | | | | | -#i * | -i • | -#R- ¥ | -嘉祝- * | | |
| ◎ 繁殖発程ログ確認 | | | | | 000.1114 | - | - | | | | | |
| ■ 設定テンプレート管理 | 1 | seltu001 | nar | 15 | 1673 | me | 0 | ORN | (有任地社) | 市の管板 | 1 | |
| 「取り中のデバイスー覧 のい バスワード変更 | 2 | uebo002 | 8.00 | 1.00 | 032345678563 | 結用 出品 同年 | 0 | 任意に満 からの高 | 高圧考慮なし の質量機能 | 1286-128 80111 | 1 | |

画面の共通操作

一覧の共通操作

// /= /

必ずお読みください

ー覧画面にあるボタン操作、検索機能、絞り込み機能を説明します。 項目は各ページで違います。【各画面/一覧】ページを参照ください。

| <u>171</u> | I // | | | | |
|------------|---------|----------|----|------------------|-------|
| グル | ープ管理 | | | Ţ | ループ管理 |
| | 件表示 | | | 5 + # | 視登録 |
| S.N | グループコード | グループ名 1↓ | 備考 | 1→ 有効 1→ 操作 | |
| | グループコード | グループ名 | 備考 | <u>選択</u> 6 | 7 |
| 1 | 0006 | 西部電気工業 | | -選択- 有効 無効 | |
| 2 | 0003 | 佐賀 | | | |
| 3 | 0002 | 熊本 | | | 8 |

- 表示件数 一画面に表示する件数を変更できます。
 ▲▼を押し10、25、50、100から選択します。
- 2.検索枠 項目の枠内に、検索したい条件(英数文字)を入力すると 絞り込み表示されます。
- 3.--選択-- Vを押すと選択リストが表示されます。選択した条件で 絞り込み表示されます。
- 4. 🔷 / 🚫 有効/無効の切替ができます。
- 5. + 新規登録 登録画面に移動し、新規登録ができます。
- 6. 💋 登録画面に移動し、登録内容の編集ができます。
- 7. 回 登録を削除します。
- 8. ① グループ管理のみのボタンです。 詳細は【グループ管理 / 一覧】のページを参照ください。

画面の共通操作

登録・編集の共通操作

必ずお読みください

登録・編集画面にあるボタン操作を説明します。 入力項目は【各画面/登録・編集】ページを参照ください。

《例》

| グループ | 管理 ≡─第 1 |
|--------|----------|
| グループコー | ۴ |
| コード※キ | 角英数字で入力 |
| 備考 | |
| 備考 | |
| | |
| | |
| 2 | 3 |
| 保存 ギ | ヤンセル |

- 1. 三一覧 ボタン左側に記載されている画面一覧に移動します。
- 2. 保存 入力した内容が登録され一覧に反映されます。
- 3. キャンセル 入力内容がキャンセルされ、一覧画面に戻ります。

ダッシュボード



- 1.企業名(管理者名) ログイン中の企業と管理者の名前が表示されます。
- 2.グループ選択・現場選択



Vを押すとリストが表示されます。 その中から選択します。

- 3.基準気圧 基準気圧、接続中はアイコン緑色・hPaは数値変動します。 未接続はアイコングレー・hPaは数値固定します。
- 4.作業員「開始」「終了」 アプリ接続中作業員の高度計測を0mにし 開始/終了します。
- 5.「一斉開始」「一斉終了」 ダッシュボードのアプリ接続中作業員、全ての 高度計測を0mにし一斉開始/一斉終了します。
- ※4.5.注意事項 高度が0mにリセットされます。 作業中に実施した場合は、正確な高度を計測できません。

ダッシュボード



- ①:作業員名。
- 2:作業員の写真などを表示可能です。
- ③:デバイス内部温度表示。 任意の設定温度を超過した場合、温度表示の背景が赤色点滅します。
- ④:デバイスコード表示。
- ⑤:デバイス接続中:バッテリー残量が表示されます。
- ⑥:高度表示。
- ⑦:安全高度を設定している場合に、表示します。
- ⑧:警報鳴動発報/待機モード中に表示します。

警報鳴動発報中 📢 を表示 🥢 待機モード中に 🛛 👼

- ⑨:グラフ表示/CSV出力。 作業員アイコンを押すとグラフで フック使用状況・高度表示されます。 マウスのドラッグや日時で範囲指定 できます。「CSV出力」ボタンにて 表示データを出力可能です。
- ①:デバイス未接続状態表示。
 デバイスとスマートフォンが接続できていない場合に表示します。



を表示

ダッシュボード説明

ダッシュボード 3/6

必ずお読みください

①:背景色 フック使用状態に応じて背景色が変更します
 高度表示背景色 作業員の高度に応じて背景色が変更します。

| アイコン表示 | アプリの通信状態と デバイスの状態(背景色) | 高度表示(高度背景色) |
|--|---|------------------------|
| (1) 35.3°C 20000017 35.3°C 20000017 35.3°C 20000017 35.3°C 20000014 35.3°C 20000014 35.3°C 35.3°C 35.3°C 20000014 35.3°C 35.3° | アプリ:終了 (グレー) | 高度表示なし(グレー) |
| (2) VIG HEAD 35.3°C VIG HEAD 20000008 20000008 20000008 20000001 20000017 20000017 20000017 20000017 20000017 20000017 20000017 20000017 20000000000 | アプリ:開始 デバイス1:フック使用中 デバイス2:フック使用中 (水色) | 高度2m未満(白) |
| (3) 36.4°C 23000000 2 2000000 2 2000001 2 2000017 2 2000017 2 2000017 2 2000017 | アプリ:開始 デバイス1:フック未使用中 デバイス2:フック使用中 (オレンジ) | 高度2m以上~5m未満(黄) |
| (4) YIG HERCO 2300000 2000 200001 2300000 200000 200001 2000000 200000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 | アプリ:開始 デバイス1:フック使用中 デバイス2:フック未使用中 (オレンジ) | 高度5m以上~10m未満 (オレンジ) |
| (5) VIG 68203 36.5VC 23000008 8 13.4m 2 0 17 | アプリ:開始 デバイス1:フック未使用中 デバイス2:フック未使用中 (赤紫) | 高度10m以上(赤) |

ダッシュボード説明

ダッシュボード 4/6

必ずお読みください

- 7.メンバー:作業員の使用状態に応じた人数を表示します。 背景色は、ダッシュボードの3/6ページのアイコン表示を 参照ください。
- 《例》
- メンバー3人 現場の作業員すべての人数
- 1人 背景色、アイコン表示(2)の人数
- 0人 背景色、アイコン表示(3)、(4)の人数
- 0人 背景色、アイコン表示(5)の人数
 - 2人 背景色、アイコン表示(1)の人数

待機中 0人

背景色関係なく、待機モード中の人数



ダッシュボード

| ダッ | ッシュボード 5 | 5/6 | | (必ず | お読みくださ | u) |
|-----|-----------------|----------|---------------|--------|---------|----|
| 8.管 | 理者通知設定 | 作業員の警報 | 限鳴動を通知で受I | 取ることた | ができます。 | |
| 1 | 作業員管理の管 | 理者モード有 | 効にチェックを入 | 、れ登録(約 | 扁集)します。 | þ |
| 2 | 管理者通知設定 | ボタンを拒 | 甲します。 | | | |
| 3 | 画面の通知なしに | あるリストカ | いら管理者にしたい | 、作業員の |)>を押しま | す。 |
| | アラートを通知する管理 | | | × | | |
| | 通知なし | | 通知あり | | 5 | |
| | 至 西部次郎 seibu002 | | 西部太郎 seibu001 | < | | |
| | 西部花子 00004 | > | 保存する | | | |
| | | LL.8m LL | -1.11 | L./M L | | |

④ 作業員の名前が通知ありに移動する。「保存する」を押します。

| 通知なし | 通知あり | |
|-----------------|---------------|---|
| 西部次邮 seibu002 > | 西部太郎 seibu001 | < |
| | 西部花子 00004 | < |
| | | |

⑤ 保存しましたの画面が表示されます。



⑥ スマートフォンアプリの「管理者モード切替」ボタンよりログインします。
 手順参照:スマートフォン操作>管理者モード切替

ダッシュボード



必ずお読みください

9. 警報発報通知

作業員が警報発報した場合ダッシュボードに通知が表示されます。 当日の通知のうち、最新10件のみダッシュボードへ表示されます。 それ以前の警報は「警報発報ログ」画面の一覧より確認ください。

《表示とダッシュボードへの通知のタイミング》
 ① 高度警報:フック未使用+設定高度超過+設定時間経過



② 高度警報解除:フック使用、もしくは設定高度以下



③ 温度警報:設定温度以上+設定時間経過
 ※設定温度以下になるまで5分おきに通知あり



④ 温度警報解除:設定温度以下





・マークを押すと現場管理で登録した、現場担当者名、連絡先、 住所を表示します。

作業現場確認

必ずお読みください

現場毎に、作業員のフック使用状況を一覧で確認することができます。

| ᠰ 🕽 Sky Work Watcher | ≡ | | | 西部電気[西部太郎] - |
|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 🖾 ダッシュボード | 西部電気工業 | ~ 博多A | ~ | (2) ダッシュボード表示 |
| ▲ 作業現場確認 | 西部花子 | 西 部 太郎 | 西部 次郎 | |
| 作業員管理 | ID :00004 | ID : seibu001 | ID : seibu002 | |
| 88. グループ管理 | | | | |
| ▲ 現場管理 | 西部電気工業 | ~ 博多B | Ň. | (23) ダッシュボード表示 |
| ↓ 警報発報ログ確認 | 管理者 A ID :0000 | 西部作業員 ID :00003 | 管理者 0328 ID : 0328 | 西部三郎 ID :seibu003 |
| ■ 設定テンプレート管理 | | | | |
| . 契約中のデバイス一覧 | 佐賀 | ~ 佐賀市 | ~ | 😢 ダッシュボード表示 |
| ◎ パスワード変更 | v1作業員A 0319 ID :0319 | V1 管理者C… ID :031903 | | |
| | | | | |



-覧

各々のグループ/現場ダッシュボードに移動します。

必ずお読みください

登録中の作業員を一覧で確認することができます。 検索機能、絞り込み機能が使用できます。

一覧

ボタン操作、検索・絞り込み機能の使用方法は【画面の共通操作】ページを 参照ください。

| 🙌 Sky Work Watcher | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|----------|---------------|----------------|---------|-------------|-------|------------|-------------|---------------|----------------------------------|---------|-------|------|---------|
| a yarat-k | 作業員 | 員管理 | | | | | | | | | | | | | 783 |
| 1 1120400 1 1120400 | 20.10 | 中表示 | | | | | | | | | | | | | + 81839 |
| 1. グループ管理 | S.N | 2-701 | 19 M A & (15) | FRAS(6) | Rises 1 | EN 1 | - | AZER 1 | ¥6488221 | BHREAD | 包括电影子的型 (59) [—] | AllSurf | Atted | 1125 | 80 |
| - 羽埠田市 | | | | | | | -38 ¥ | -温沢- * | -#R- ¥ | -講訳 | | | | ٣ | |
| 警察官員につき記載 | 1 | 0000 | 1111 | A | | | 0 | | 警察電動なし | 作業員のみの警報 | 1 | -0 | 4 | 0 | 00 |
| 設定テンプレート管理 | 2 | 00000034 | 16.85 | 2.0 | | | 0 | 地上からの現象 | 高い考察的の新設地の | 作業長と管理者の警察 | 1 | | | 0 | 00 |
| 気的中のデバイス一覧 | 3 | 00000035 | 8.8 | ± 0 | | | 0 | 地上からの高度 | 高点を見おりの筆印を助 | 作業員と言語者の展現 | ¥., | | | 0 | 00 |
| ・ パスワード変更 | 4 | 00000068 | 028 | n a | | | 0 | 地上からの高度 | 高度可用おりの製作用数 | 作業員と管理者の要用 | 4 | | | 0 | 00 |
| | 3 | 000001 | 88 | /12 | | | 0 | 地上からの東京 | 高度可止たりの登録活動 | 作業員と管理者の開始 | 1 | | | 0 | 00 |
| | . 1 | 00002 | 49. | 0315 | | | 0 | 地上からの高度 | 高な考慮ありの警察活動 | 作業員と管理者の開稿 | 82 | | | 0 | 00 |
| | 7 | 00002 | 88 | 田田田0315 | | | 0 | 任意収展からの高速書 | NICESUL | 作業長と変遷者の展開 | 1 | -8 | 1 | 0 | 00 |
| | 1 | 00003 | 8.6 | 1196.00 | | | 0 | 地上からの再祝 | 高泉考慮ありの警察機動 | 作業員と管理者の展開 | 4) | | | 0 | 00 |
| | 1. | 00004 | 10 | 57 | | | 0 | 地上からの楽園 | 単位有意正りの製板用数 | 作業員と管理者の開始 | 1 | | 1 | 0 | 00 |
| | 10 | 000365 | 100 | 田田秋0318 | | | 0 | 地上からの高信 | 高比考慮ありの警察機能 | 作業員と変現者の開発 | 1 | | | 0 | 00 |

| 登録・編集 1/4 | (必ずま | 診読みください |
|--|----------------|--------------|
| 各項目の入力終了後、保存ボタンを押 | すと反映されます。 | 画像 1/4 |
| 作業員管理 | | 作業員管理 / 新規登録 |
| ユーザID コード※半角英数字で入力 ① ダ須項目を入力してください。 | ☐ 基準端末ID | |
| 作業員名(姓) | 作業員名(名) | |
| 管理者名(姓) | 管理者名(名) | 0 |
| 必須項目を入力してください。 | 必須項目を入力してください。 | |
| 住所 | 電話番号 | |
| | | |
| 契約開始日 | 契約終了日 | |
| 2024-08-26 | | 8 |
| 画像 | ✔ 有効 | |
| 画像をここにドラッグ&ドロップしてください | | |

項目 1/4

- [ユーザID] 必須項目:半角英数字
- [□基準端末] √なし:作業員用ユーザIDになります。

作業員登録時は✓しないでください。

- √あり:基準気圧用ユーザIDになります。
- [作業員名(名)] [作業員名(姓)] 必須項目:英数文字入力
- [住所] [電話番号] 任意入力
- [契約開始日] 必須項目:登録日が自動入力されます。

日付変更もできます。

- [契約終了日] 任意入力
- [画像] 枠内に画像をドラッグ&ドロップしてください。
- [□有効] √あり:有効 √なし:無効 、有効・無効の切替ができます。

| 登録・編集 2/ | 4 | | C | 必ずお読みくださ | |
|-------------|--------------|-------------|-----|-------------------|-----|
| | | | | 画像 | 2/4 |
| 🗌 管理者モード有効 | 管理者アプリ用パスワード | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 設定テンプレート | | | | | |
| 設定テンプレートを選択 | | ▶ 設定テンプレート係 | 禄 🔡 | <u>段定テンプレート管理</u> | |

項目 2/4

[□管理者モード有効] √あり:管理者通知設定のリストに入ります。

※管理者として通知を受取るには、ダッシュボード「管理者通知設定」と スマートフォン「管理者モード切替」を参照し設定してください。

- [管理者アプリ用パスワード] 管理者モードを有効にした場合、必須 入力になります。
- [設定テンプレート] 設定テンプレートを選択のVを押すと、保存中の 高度表現のリストが表示され、同様の設定を使う 事ができます。

設定テンプレート保存 保存できます。 保存後は、「設定テンプレートを選択」のリストに 表示されます。

設定テンプレート管理

「設定テンプレート管理」画面に遷移します。

| 録・編集 3/4 | | (必ずお | 読みくださ | ٤U |
|------------|---|-------------|-------|-----|
| | | | 画像 | 3/4 |
| 高度表現 | ą | 警報鳴動設定1 | | |
| 地上からの高度 | ~ | 高度考慮ありの警報鳴動 | | ~ |
| 警報鳴動設定2 | 4 | 警報鳴動猶予時間(分) | | |
| 作業員と管理者の警報 | ~ | 1分 | | ~ |

- 項目 3/4
 - [高度表現] 地上からの高度:地表からの高度(初期設定) 任意位置からの高度差:マイナス高度等の設定がある場合
 - - 警報鳴動なし:ダッシュボードへの通知のみ
 - [警報鳴動設定2] 作業員と管理者の警報

:作業員の警報鳴動と同時に、通知設定している 管理者へアラート通知する(初期設定)

- 管理者のみの警報
 - :作業員が警報鳴動した場合、通知設定している 管理者のみへアラート通知する
- 作業員のみの警報:作業員のみ警報鳴動する
- [警報鳴動猶予時間(分)] 1~10分で警報鳴動発生までの猶予時間を 設定できる(初期設定1分)
- [安全高度設定(m)] 1m単位で設定可能、指定した範囲内は警報鳴動 しない(初期設定0~2m)

| 登録・編集 | 4/4 | 必ずお読みくださ | 5 |
|---------|-----------|----------|-----|
| | | 画像 | 4/4 |
| 温度(°C) | 警報猶予時間(分) | | |
| | 1分 ~ | | |
| 保存キャンセル | | | |

項目 4/4

[温度(℃)] デバイスが高温になった時に警報か発生する温度を設定できる

- ※温度設定をしない場合も、危険温度80℃を超過した場合は 高温警報鳴動が発生する その場合、デバイスの電源を切り温度が低下するまで使用しな いでください
- [警報猶予時間(分)] 1~10分で、高温アラート発生までの猶予時間を 設定できる(初期設定1分)

グループ管理

必ずお読みください

グループを一覧で確認することができます。 検索機能、絞り込み機能が使用できます。 ボタン操作、検索・絞り込み機能の使用方法は【画面の共通操作】ページを 参照ください。

| 👫) Sky Work Watcher | = | | | | | | | 西部電気[西部太郎] * |
|----------------------|------|----------|----------|----|----|----|--------------|--------------|
| ② ダッシュボード | グル・ | ープ管理 | | | | | | グループ管理 |
| ☐ 作業現場確認 ■ 作業員管理 | 10 0 | 件表示 | | | | | | + 新規登録 |
| 怒 グループ管理 | S.N | グループコード | 11 グループ名 | 11 | 備考 | 11 | 有効 🛝 | 操作 |
| ▲ 現場管理 | | | | | | | 選択 > | |
| ↓ 警報発報ログ確認 | 1 | 0006 | 西部電気工業 | | | | \checkmark | |
| 設定テンプレート管理 | 2 | 0001 | 福岡 | | | | \bigcirc | |
| □ 契約中のデバイス一覧 | 3 | 0003 | 佐賀 | | | | \otimes | |
| ◎ パスワード変更 | 4 | 0002 | 熊本 | | | | \bigcirc | |
| | 5 | 002b | 長崎 | | | | \bigcirc | |
| | 6 | 005 | 大分 | | | | \checkmark | |
| | 7 | 0004 | 鹿児島 | | | | \otimes | |
| | 8 | NO_GROUP | グループ無し | | | | \checkmark | |
| | 8件中1 | から8まで表示 | | | | | | 前 1 次 |



一覧

ボタンを押すと、グループに所属している現場が表示されます。 現場登録時にグループを選択してない場合は、グループ無しに所属 しています。

《例》

| Sky Work Watcher | | × |
|------------------|-----|---|
| ● 博多A ● 博多B | | |
| 7 0004 | 疾児島 | |

グループ管理

登録・編集

必ずお読みください

各項目の入力終了後、保存ボタンを押すと反映されます。

| ᠰ 🗘 Sky Work Watcher | = | | | 西部電気[西部太郎]。 |
|----------------------|--------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| ② ダッシュボード | グループ管理 =* | | | グループ管理 / 新規登録 |
| d 作業現場確認 | | | | |
| 作業員管理 | グループコード | | グループ名 | - |
| 82. グループ管理 | コード県半角英数字で入力 必須項目を入力してください。 | ٥ | クループ名 (必須項目を入力してください。 | D |
| ▲ 現場管理 | 偏考 | | ☑ 有効 | |
| ↓ 警報発報ログ確認 | | | | |
| ■ 設定テンプレート管理 | | | | |
| □ 契約中のデバイス一覧 | | | | |
| ◎ パスワード変更 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 保存 キャンセル | | | |

項目

- [グループコード] 必須項目:半角英数字
- [グループ名] 必須項目:英数文字入力
- [備考] 入力した内容が、グループ一覧の備考欄に反映されます。
- [□有効] √あり:有効 √なし:無効 有効・無効の切替ができます。

現場管理

必ずお読みください

現場を一覧で確認することができます。 検索機能、絞り込み機能が使用できます。 ボタン操作、検索・絞り込み機能の使用方法は【画面の共通操作】ページを 参照ください。

-覧

| ↔ Sky Work Watcher | | | | | | | | 58 | 電気[西部太郎] - |
|---|---------|---------|---------|--------|----------|------------|---------|-------|-------------------|
| ダッシュボード 4 金融報道部第 | 現場管理 | 里 | | | | | | | 現場管理 |
| ① 作業員管理 | 10 • 14 | 表示 | | | | | | | + \$15 102 52 529 |
| 認 グループ管理 | S.N | 現場コード | 1 現場名 1 | グループ名 | 11 住所 11 | 工事開始日 | 工事終7日 1 | 有效 11 | 操作 |
| 1 H482 | | | | -選択 | • | | | 道訳- > | |
| ◎ 管帽発帽口グ確認 | 1 | 0001 | 博多A | 西部南気工業 | | 2024-01-13 | | 0 | 00 |
| ■ 設定テンプレート管理 | 2 | 0002 | 博多日 | 西部炮気工業 | | 2024-01-17 | | 0 | 00 |
| □ 契約中のデバイス一覧 | з | 0003 | 维多C | 福原 | | 2024-01-17 | | 0 | 00 |
| ◎ パスワード変更 | 4 | 0004 | 博多D | 報調 | | 2024-01-17 | | 0 | 00 |
| | 5 | 0005 | 佐賀市 | 佐賀 | | 2024-01-18 | | 0 | 00 |
| | 6 | 0006 | 小城市 | 佐賀 | | 2024-01-18 | | 0 | 00 |
| | 7 | 0007 | 1010215 | グループ無し | | 2024-01-18 | | 0 | 00 |
| | 8 | 0008 | 2018/10 | グループ無し | | 2024-01-18 | | 0 | 00 |
| | 9 | 0009 | 唐津市 | 佐賀 | | 2024-01-18 | | 0 | 00 |
| | 10 | 0012 | 储多G | 福岡 | | 2024-01-19 | | 8 | 00 |
| | 20件中1方 | ら10まで表示 | | | | | | m | 1 2 次 |

現場管理

| 登録・ | ・編集 1/2 | (必ずお | 読みください |
|--|--|------------------------------------|---------------------|
| 各項目 | の入力終了後、保存ボタンを押すと反日 | 映されます。 | 画像 1/2 |
| 外・) Sky Work V | Watcher 📃 | | kjnオンライン[kjn1111] - |
| ② ダッシュボード | 現場管理 | | 视慢管理 / 新州登録 |
| वी १९४२वस्ट | | Bi#0 • | |
| ① 作業員管理 28. パニーブ管理 | | 双硼石" - 現硼名 | ٥ |
| ▲ 現場管理 | 会演員日を入力してください。 マ デバイス2必須 | 8済靖国を入力してください。 | |
| ↓ 管核発転ログ確認 | 2 オンライン基準知道を使用する | | |
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | 題択中の観測所 | ۵ |
| DM パスワード変更 | 「オンライン基準気圧を使用する」がLの場合、「開発番号」も施定してください。 | 「オンライン基準気圧を使用する」が1の場合、「地点の」も指定してくた | čav, |
| 項目 | 2/1 | | |
| E] E] [[| 現場コード] <mark>必須項目</mark> :半角英数字 現場名] <mark>必須項目</mark> :英数文字入力 □デバイス2必須] √あり:デバイス √なし:デバイス | 2の使用が必須にな 1のみで使用ができ | なります。 をます。 |
| | | きす。 | |
| | ①郵便番号を入力し「最寄り観測所樹 | 検索」を押します。 | |
| | 郵便審号(7桁 ハイフンなし)を入力して、最寄りの観測所を検索 | | |
| | 8120013 | 最寄り観測所検索 | |
| | ②最寄りの観測所の中から選択し確定 | Eします。 | |
| | 豊容り観測所 × 取得(548 km) 取得(253 km) 6(昭) (25.3 km) 6(昭) (25.3 km) 7時 (51.3 km) 取得成定する | | |
| | ③選択中の観測所が表示されます。 ^{選択中の観測所} | | |
| | 福岡 | | |
| | ④保存を押します。 | | |

現場管理



必ずお読みください

| 住所 | グループ名* |
|------------|----------|
| | グループ無し 💙 |
| 現場担当者 | 担当者遗稿先 |
| | |
| 工事開始日 | 工事終了日 |
| 2024-09-26 | I#H78 • |
| 備考· | 12 有効 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 保存 キャンセル | |

項目 2/2

- [住所] 任意入力
- [グループ名]--選択--右側のVを押し、リストより選択してください。 選択しない場合は、グループ無しの登録になります。
- [現場担当者] 任意入力
- [担当者連絡先] 任意入力
- [工事開始日] <mark>必須項目</mark>:登録日が自動入力されます。 日付変更もできます。
- [工事終了日] 任意入力
- [備考] 入力した内容が、現場一覧の備考欄に反映されます。
- [□有効] √あり:有効 √なし:無効 有効・無効の切替ができます。

警報発報ログ

必ずお読みください

警報発報ログを一覧で確認することができます。 検索機能、絞り込み機能が使用できます。 ボタン操作、検索・絞り込み機能の使用方法は【画面の共通操作】ページを 参照ください。

一覧

| 👫 🗘 Sky Work Watcher | = | | | | | | | | | | | | | 西部電気 | [西部太郎] - |
|----------------------|-------|----------|----|-----|----|----------|---|-------|----|------|------------|----|----------|------|----------|
| ◎ ダッシュボード | 警報發 | 発報ログ | 確 | 忍 | | | | | | | | | | 8 | 報発報ログ確認 |
| ☐ 作業現場確認 ▲ 作業員管理 | 10 0 | 件表示 | | | | | | | | | | | | | Download |
| &B. グループ管理 | S.N | 現場コード | 11 | 現場名 | 14 | ユーザID | μ | 作業員名 | 11 | 答報状態 | 発生日 | 11 | 発生時間 | 11 | 区分型 |
| ▲ 現場管理 | | | | | | | | | | -3 * | | | | | |
| ↓ 警報発報ログ確認 | 1 | 0001 | | 博多A | | seibu001 | | 西部太郎 | | OFF | 2024-08-20 | | 15:48:37 | | 温度 |
| ● 設定テンプレート管理 | 2 | 0001 | | 博多A | | seibu001 | | 西部太郎 | | ON | 2024-08-20 | | 15:47:21 | | 温度 |
| | 3 | 0001 | | 博多A | | seibu001 | | 西部 太郎 | | OFF | 2024-08-20 | | 14:31:21 | | フック |
| □ 契約中のテバイス一覧 | 4 | 0001 | | 捕多A | | seibu001 | | 西部 太郎 | | ON | 2024-08-20 | | 14:31:13 | | フック |
| ◎ パスワード変更 | 5 | 0001 | | 博多A | | seibu001 | | 西部 太郎 | | OFF | 2024-08-20 | | 14:29:44 | | フック |
| | 6 | 0001 | | 博多A | | seibu001 | | 西部 太郎 | | ON | 2024-08-20 | | 14:29:38 | | フック |
| | 7 | 0001 | | 博多A | | seibu001 | | 西部 太郎 | | OFF | 2024-08-20 | | 14:27:53 | | フック |
| | 8 | 0001 | | 博多A | | seibu001 | | 西部 太郎 | | ON | 2024-08-20 | | 14:27:41 | | フック |
| | 9 | 0001 | | 博多A | | seibu001 | | 西部 太郎 | | OFF | 2024-08-20 | | 14:25:22 | | フック |
| | 10 | 0001 | | 博多A | | seibu001 | | 西部 太郎 | | ON | 2024-08-20 | | 14:25:15 | | フック |
| | 761件4 | 中1から10まて | 表示 | | | | | | | | | 2 | 3 4 | 5 | 77 (2) |

設定テンプレート

必ずお読みください

警報鳴動の発生条件をテンプレートとして保存し、一覧で確認することができます。

○事前に設定テンプレートを作成することで、作業員登録の時に高度表現の 設定を簡単に行うことができます。

テンプレートの保存方法は下記の2通りできます。

一覧

- ・「設定テンプレート管理」画面>「新規登録」>「保存」
- ・「作業員管理」画面>「新規登録」>「設定テンプレート保存」

ボタン操作、検索・絞り込み機能の使用方法は【画面の共通操作】ページを 参照ください。

| ᠰ) Sky Work Watcher | Ξ | | | | | | | | 西部 | 電気[西部太郎] * |
|----------------------|-------|--------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------|---------|-------|-----------------|------------------|
| ② ダッシュボード | 設定 | テンプレー | -ト管理 | | | | | | 193 | ミテンプレート管理 |
| ▲ 作業現場確認 ▲ 作業員管理 | 10 \$ | 件表示 | | | | | | | | 十新規登録 |
| 22. グループ管理 | S.N | テンプレート名 | 高度表現 | 管程鸣動設 定1 | 警報鳴動設 定2 | 警報鳴動猶予時 間(分) | 高度Start | 高度End | 有效 ^型 | 操作 |
| | | | 選択 ¥ | -選択- * | 這択 ¥ | | | | -i * | |
| | 1 | 3分 -5~2m | 地上からの 高度 | 高度考慮あ りの警報唱 動 | 作業員と管 理者の警報 | 3 | -5 | 2 | Ø | 0 |
| | 2 | 5~10M 5 分 | 地上からの 高度 | 高度考慮あ りの警報唱 動 | 作業員と管 理者の警報 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| | з | 佐賀市現場用 | 地上からの 高度 | 高度考慮あ りの警報鳴 動 | 作業員と管 理者の警報 | 5 | | | 0 | 0 |
| | 3件中1 | 1から3まで表示 | | | | | | | (| 前 1 次 |

設定テンプレート

| 登録・編集 | 必ず | お読みください |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 各項目の入力終了後、保存ボタンを押 | すと反映されます。 | |
| 設定テンプレート ≡−≭ | | 設定テンプレート / 新規登録 |
| 設定テンプレート名 | | |
| 必須項目を入力してください。 | | 0 |
| 高度表現 | 警報鳴動設定1 | |
| 地上からの高度~ | 高度考慮ありの警報鳴動 | ~ |
| 警報鳴動設定2 | 警報鳴動猶予時間(分) | |
| 作業員と管理者の警報 | 1分 | ~ |
| 安全高度設定(m) XX m ~ YY m | | |
| 温度(°C) 警報猶予時間(分) XX 1分 | | |
| 保存 キャンセル | | |

項目

[設定テンプレート名] 必須項目:英数文字入力

※以下の項目は作業員登録の項目を参照ください。

- [高度表現] [警報鳴動設定1]
- [警報鳴動設定2]
- [警報鳴動猶予時間(分)]
- [安全高度設定(m)]
- [温度(℃)]
- [警報猶予時間(分)]

契約中のデバイス一覧

一覧・検索

必ずお読みください

契約中のデバイスを一覧で確認することができます。 ボタン操作、検索・絞り込み機能の使用方法は【画面の共通操作】ページを 参照ください。

| �� Sky Work Watcher | ≡ | | | | | | | | 京部電気 | [西部太郎] |
|---------------------|----------|----------|----|----------|----|----|----|--------------|------|--------|
| ② ダッシュボード | | | | | | | | | | |
| ☐ 作業現場確認 | 10 4 件表示 | | | | | | | | | |
| 作業員管理 | | | | | | | | | | |
| 28. グループ管理 | S.N | デバイスコード | 14 | デバイス名 | 11 | 備考 | 11 | 有効 | 11 | 操作 |
| ▲ 現場管理 | | | | | | | | 週択 | ~ | |
| 警報発報ログ確認 | 1 | 24080002 | | 24080002 | | | | \bigcirc | | 0 |
| 設定テンプレート管理 | 2 | 24080001 | | 24080001 | | | | \checkmark | | Ø |
| □ 契約中のデバイス─覧 | 3 | 24080000 | | 24080000 | | | | \bigcirc | | 0 |
| ☞ パスワード変更 | 3件中1から3ま | で表示 | | | | | | | Ħ | 1 次 |

契約中のデバイス一覧

必ずお読みください

契約中のデバイスの登録内容を編集することができます。

| ���) Sky Work Watcher | |
|-----------------------|-----------------|
| ② ダッシュボード | 契約中のデバイス一覧 ≔− ≋ |
| 合 作業現場確認 | |
| 作業員管理 | デバイスコード |
| 88. グループ管理 | 24080002 |
| ▲ 現場管理 | デバイス名 |
| ○ 警報発報ログ確認 | 24080002 |
| | 企業名 |
| □ 契約中のデバイス一覧 | 西部電気 |
| | 備考 |
| · NAT Par | 備考 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ☑ 有効 |
| | |
| | 保存 キャンセル |
| | |

項目

編集

[デバイスコード] 編集不可

- [デバイス名] 編集不可
- [企業名] 編集不可
- [備考] 入力した内容が、デバイス一覧の備考欄に反映されます。
- [□有効] √あり:有効 √なし:無効 有効・無効の切替ができます。

パスワード変更

パスワード変更

必ずお読みください

現在のパスワードから新しいパスワードに変更することができます。

| ᠰ Sky Work Watcher | | 西部電気[西部太真 |
|---|-------------------|-----------|
| 🖾 ダッシュボード | | パスワード |
| 合 作業現場確認 | | |
| 作業員管理 | 現パスワード | |
| 28. グループ管理 | | |
| ▲ 現場管理 | 新パスソート | |
| ○ 警報発報ログ確認 | 年パフロー に政府用 | |
| ・ ・< | 71/1×7 = 1 9886/0 | |
| . 契約中のデバイス一覧 | | |
| C⇒ パスワード変更 | 保存 | |
| | | |